

1. 第一次開啟APP時，請依照步驟註冊使用大同會員帳號。如無大同會員帳號，請先註冊新帳號。



APP安裝: 可至 Google Play 或是 Apple Store 下載
"大同智慧家庭APP" 將APP安裝到手機或是平板

注意：
此安裝說明圖片僅供參考，實際畫面依App畫面為主(依作業系統&版本會略有差異，但並不影響使用功能)。



1



2

2. 第一次登入成功後，可開始進行設備新增。



4

3. 首先，請確認選取家中之無線AP名稱與輸入無線AP的密碼資訊，讓智慧家電能夠連結上家中無線AP。(例如家中的無線AP名稱為TATUNG-IOT，且該無線AP的密碼為25925252)

範例圖示:



5

範例圖示:



6

4. 使用者需切換至WiFi設定頁面選取要新增的設備。選取後回到此頁面，應用程式將自動完成安裝。



7

(以選取設備TATUNG.FT-2992DY...為例)

範例圖示:



8

5. 新增成功後，可至家電管理頁為設備做命名與選擇放置區域。(以新增大同智慧空調為例)

範例圖示:



9

6. 新增完成後，可開始對設備進行控制。

範例圖示:



10

7. 透過「我的家電」→「全部家電」可取得家電設備列表。



11



12

8. 透過「情境管理」可依照個人的習慣，訂定設備動作。



13

9. 透過「智慧助理」提供使用者可以設定家電設備的開關時間與設備運動等功能。



14

Wi-Fi 安全注意事項：

- 1 非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 3 Wi-Fi 產品內含射頻模組：(((CCA117LP0890T6



大同智慧家電 Smart Home APP 安裝設定指南



最新使用說明



大同智慧生活館

15